

Scheda dati: 3400.4.S4.G.A.60

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Pulsante per scene Wisier 4 scene

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- crema
- umbra
- nero
- bianco
- grigio chiaro
- grigio scuro

Esecuzione:

- GMI.A
- G.A
- GX.54.A

Feller-NR: 3400.4.S4.G.A.60

E-NR: 331 226 050

EAN: 7613175472584

EDIZIO.liv - Pulsante per scene Wisier 4 scene -
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo
 aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier,
 assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena
 consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a
 innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema
 de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - nero
 - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per set di copertura Wisier

900-3400.0.GMI.60

388 007 050



Magnete Wisier - Con moschettone
 - rosso - Per la messa in funzione di Wisier by
 Feller

3420-2.MAG

333 999 200



EDIZIO.liv - Set di copertura pulsante per scene
 Wisier 4 scene - 4 tasti - Senza telaio di
 copertura - nero

920-3400.4.S4.G.A.60

388 142 050

Scheda dati: 3400.4.S4.G.A.60

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
 Scena 1 - nero

 915-3400.4.S1.GMI.60
 388 080 050

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
 Scena 3 - nero

 915-3400.4.S3.GMI.60
 388 082 050

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
 Scena 4 - nero

 915-3400.4.S4.GMI.60
 388 083 050

 EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo
 Scena 2 - nero

 915-3400.4.S2.GMI.60
 388 081 050

Scomposizione:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
 con comando Wiser - Sistema de fissaggio
 SNA...

 3400.B.BAE
 331 006 790

 EDIZIO.liv - Comando pulsante per scene Wiser
 4 scene - Funzionale con unità funzionale Wiser
 - 4 tasti - Senza telaio di copertura ...

 926-3400.4.S4.A.G.A.60
 388 477 050