

Fiche technique: 3400.4.S4.GX.54.A.56
EDIZIO.liv
EDIZIO.liv Pousoir scène Wisier 4 scènes

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3400.4.S4.GX.54.A.56

E-NR: 331 221 090

EAN: 7613175474250

EDIZIO.liv - Pousoir scène Wisier 4 scènes - Station sans capacité, 230 V AC - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - umbra - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

 EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole
 Scène 3 - umbra

 915-3400.4.S3.GMI.56
 388 082 090





 EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole
 Scène 4 - umbra

 915-3400.4.S4.GMI.56
 388 083 090





 EDIZIO.liv - 1/4 touche Wisier - Avec symbole
 Scène 1 - umbra

 915-3400.4.S1.GMI.56
 388 080 090

Fiche technique: 3400.4.S4.GX.54.A.56

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - umbra	915-3400.4.S2.GMI.56 388 081 090
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement poussoir scène Wiser 4 scènes - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - umbra	920-3400.4.S4.G.A.56 388 142 090
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.56 388 007 090
	Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - Pour la mise en service de Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - umbra	901.GX.54.A.56 283 200 090
	EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wiser 4 scènes - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouvr...	926-3400.4.S4.A.G.A.56 388 477 090