

Scheda dati: 3400.4.S4.NUP.Q.62
NEVO
Pulsante per scene Wisier 4 scene

colore:
 nero

 bianco

 grigio chiaro

Esecuzione:
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

Feller-NR: 3400.4.S4.NUP.Q.62

E-NR: 333 220 440

EAN: 7613175426167

Pulsante per scene Wisier 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Profondità 27 mm - NUP.Q - grigio chiaro - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wisier - Transparente

Feller-Nr / E-NR

 925-4400.N.Q.10
 377 031 090








Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

 934-921.N.Q
 160 213 000




Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - grigio chiaro

 921-4400.N.Q.62
 377 013 040

Scheda dati: 3400.4.S4.NUP.Q.62

	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - grigio chiaro	923-NUP.Q.A.62 374 001 140
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - bianco	915-3400.4.S4.QMI.61 377 500 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - bianco	915-3400.4.S3.QMI.61 377 490 100

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - grigio chiaro	923-NUP.Q.A.62 374 001 140

Scheda dati: 3400.4.S4.NUP.Q.62



Pulsante per scene Wiser 4 scene - Stazioni
senza potenza, 230 V AC - Disco frontale 53
mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - N.CO.Q -...

3400.4.S4.N.CO.Q.62

333 226 440