

STANDARDdue

Pulsante per scene Wiser 4 scene



colore:

● nero

● bianco

Esecuzione:

● Q

● QMI

● QX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.Q.60

E-NR: 333 226 150

EAN: 7613175410906

Pulsante per scene Wiser 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - Q - nero - IP20 - Distanza di fissaggio 52 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - nero

915-3400.4.S3.QMI.60
377 490 150

Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero

915-3400.4.S1.QMI.60
377 470 150

Scheda dati: 3400.4.S4.Q.60



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - nero

915-3400.4.S4.QMI.60

377 500 150



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero

915-3400.4.S2.QMI.60

377 480 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
pulsante per scene Wiser 4 scene - 4 tasti -
Senza telaio di copertura - nero

920-3400.4.S4.Q.A.60

388 142 150

Scomposizione:



Name / Kategorie

Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
con comando Wiser - BSE

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BSE

333 006 780



Comando pulsante per scene Wiser 4 scene -
Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti -
Senza telaio di copertura - Q - nero

926-3400.4.S4.A.Q.60

333 546 150