

Scheda dati: 3400.4.S4.Q.A.60

## STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pulsante per scene Wiser 4 scene

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

**colore:**

 nero

 bianco

**Esecuzione:**

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A



**Feller-NR:** 3400.4.S4.Q.A.60

**E-NR:** 331 226 150

**EAN:** 7613175465579

STANDARDdue (SNAPFIX) - Pulsante per scene Wiser 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - Q.A (53) - nero - IP20

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** Duroplast

**numero di punti di azionamento:** 4

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 4

**con indicatore a LED:** Sì

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Magnete Wiser - Con moschettone  
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -  
STANDARDdue - Per il montaggio in  
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB  
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura  
pulsante per scene Wiser 4 scene - 4 tasti -  
Senza telaio di copertura - nero

920-3400.4.S4.Q.A.60  
388 142 150

**Scheda dati: 3400.4.S4.Q.A.60**

|   |  |                                     |
|---|--|-------------------------------------|
|  | Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero | 915-3400.4.S1.QMI.60<br>377 470 150 |
|  | Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero | 915-3400.4.S2.QMI.60<br>377 480 150 |
|  | Tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - nero | 915-3400.4.S3.QMI.60<br>377 490 150 |
|  | Tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - nero | 915-3400.4.S4.QMI.60<br>377 500 150 |

**Scomposizione:**

|   | <b>Name / Kategorie</b>   | <b>Feller-Nr / E-NR</b>             |
|---|---|-------------------------------------|
|  | Unità funzionale stazione secondaria Wiser -<br>Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale<br>con comando Wiser - Sistema de fissaggio<br>SNA... | 3400.B.BAE<br>331 006 790           |
|  | Comando pulsante per scene Wiser 4 scene -<br>Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti -<br>Senza telaio di copertura - Q - nero             | 926-3400.4.S4.A.Q.60<br>333 546 150 |