

**Fiche technique: 3400.4.S4.W.GX.54.A.65**
**EDIZIO.liv**
**EDIZIO.liv Poussoir scène Wisier 4 scènes WLAN Gen.B**

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


**couleur:**

- |   |  |  |
|---|--|--|
|  crema |  umbra      |  noir       |
|  blanc |  gris clair |  gris foncé |

**Assortiment:**

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|---|---|

**Feller-NR:** 3400.4.S4.W.GX.54.A.65

**E-NR:** 331 231 030

**EAN:** 7613175458625

EDIZIO.liv - Poussoir scène Wisier 4 scènes WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

**sans halogène:** Oui

**application:** commande de consommateurs électriques

**qualité du matériau:** matière thermoplastique

**nombre de points actionnable:** 4

**matériau:** matière synthétique

**nombre de touches:** 4

**avec affichage LED:** Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

Plaque frontale pour set de recouvrement Wisier

**Feller-Nr / E-NR**

900-3400.0.GMI.65

388 007 030



EDIZIO.liv - Set de recouvrement poussoir


920-3400.4.S4.G.A.65


scène Wisier 4 scènes - 4 touches - Sans cadre


388 142 030


de recouvrement - gris clair

**Fiche technique: 3400.4.S4.W.GX.54.A.65**





	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 4 - gris clair	915-3400.4.S4.GMI.65 388 083 030
---	--	-------------------------------------

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - gris clair	915-3400.4.S1.GMI.65 388 080 030
---	--	-------------------------------------

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - gris clair	915-3400.4.S2.GMI.65 388 081 030
---	--	-------------------------------------

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 3 - gris clair	915-3400.4.S3.GMI.65 388 082 030
---	--	-------------------------------------

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système de fixation...	3400.B.BAE 331 006 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Commande poussoir scène Wiser 4 scènes WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station mété...	926-3400.4.S4.W.B.G.65 388 479 030
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - gris clair	901.GX.54.A.65 283 200 030