

Scheda dati: 3401.2.S1.W.F.67

## EDIZIOdue colore

### Interruttore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

**Feller-NR:** 3401.2.S1.W.F.67

**E-NR:** 333 276 040

**EAN:** 7613175412153

Interruttore Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 1 contatto di comando, 10 A, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per fonte luminosa LED 200 VA / lampade alogene BT con trasformatore normale 1500 VA / lampade alogene BT con trasformatore elettronico 600 VA / alimentatori elettronici AE 600 VA / lampada a risparmio energetico 600 VA / carico ohmico 2300 W - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - F - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR


1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti  
- Con simbolo Scena 1 - grigio scuro

915-3400.2.HS1.FMI.67  
377 280 040




Set di copertura interruttore Wiser 1 canale scena  
- 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro


920-3401.2.S1.F.67  
333 846 040

**Scheda dati: 3401.2.S1.W.F.67**



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti	915-3400.2.H.FMI.67
- Senza simbolo - grigio scuro	377 260 040




Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.67
	377 501 040




1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti	915-3400.2.HLI.FMI.67
- Con simbolo Luce - grigio scuro	377 270 040



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti	915-3400.2.HVE.FMI.67
- Con simbolo Ventilatore - grigio scuro	377 290 040

**Scomposizione:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Unità funzionale interruttore Wiser 1 canale - 1	3401.B.BSE
contatto di comando, 10 A, 230 V AC -	333 276 780
Funzionale con comando Wiser - BSE	



Comando interruttore Wiser 1 canale scena	926-3401.2.S1.W.B.F.67
WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100	333 796 040
apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,	
sensores t...	