

## EDIZIO due colore

## Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena



## colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

## Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54
**Feller-NR:** 3404.4.S.FX.54.35**E-NR:** 333 321 010**EAN:** 7613175376554

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**senza alogeni:** Sì**applicazione:** controllo di utenze elettriche**qualità del materiale:** materiale termoplastico**numero di punti di azionamento:** 4**materiale:** materiale sintetico**numero di tasti:** 4**con indicatore a LED:** Sì

## Accessorio:

## Name / Kategorie

## Feller-Nr / E-NR

1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - crema

915-3400.4.S2.FMI.35

377 480 010

1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -  
Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

915-3400.2.M.FMI.35

377 310 010

1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -  
Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

915-3400.2.M.FMI.35

377 310 010

## Scheda dati: 3404.4.S.FX.54.35

|                                                                                   |                                                                                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema                                                                             | 915-3400.4.S1.FMI.35<br>377 470 010 |
|   | Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser<br>1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di<br>copertura - F - crema | 920-3404.4.S.F.35<br>333 876 010    |
|   | Placca frontale per set di copertura Wiser                                                                                | 900-3400.0.FMI.35<br>377 501 010    |
|   | Magnete Wiser - Con moschettone<br>- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by<br>Feller                               | 3420-2.MAG<br>333 999 200           |

### Scomposizione:

|                                                                                    | Name / Kategorie                                                                                                                                  | Feller-Nr / E-NR                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|  | Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per<br>1 apparecchio - FX.54                                                                         | 912.FX.54<br>283 915 000           |
|  | Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser<br>1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A<br>ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand... | 3404.B.BSE<br>333 306 780          |
|  | Comando interruttore per tapparelle Wiser 1<br>canale scena - Funzionale con unità funzionale<br>Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...   | 926-3404.4.S.A.F.35<br>333 646 010 |
|  | Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema                                                                                                       | 901.FX.54.35<br>283 905 010        |