

**Fiche technique: 3404.4.S.GX.54.A.35**
**EDIZIO.liv**

EDIZIO.liv Interrupteur pour stores Wisier 1 canal scène

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.


**couleur:**

- |   |  |  |
|---|--|--|
|  crema |  umbra      |  noir       |
|  blanc |  gris clair |  gris foncé |

**Assortiment:**

- |   |   |   |
|---|---|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|---|---|

**Feller-NR:** 3404.4.S.GX.54.A.35

**E-NR:** 331 321 010

**EAN:** 7613175467962

EDIZIO.liv - Interrupteur pour stores Wisier 1 canal scène - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Pour 1 moteur jusqu'à 460 VA avec interrupteur fin de course (volets roulants, stores, jalousie, marquise) - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	4
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	4
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

 Aimant Wisier - Avec mousqueton - rouge -  
 Pour la mise en service de Wisier by Feller

**Feller-Nr / E-NR**

 3420-2.MAG  
 333 999 200








Plaque frontale pour set de recouvrement Wisier

 900-3400.0.GMI.35  
 388 007 010




 EDIZIO.liv - 1/2 touche Wisier, disposition  
 verticale des touches - Avec symbole Flèche  
 Montée/Descente - crema

 915-3400.2.M.GMI.35  
 388 067 010

**Fiche technique: 3404.4.S.GX.54.A.35**

	EDIZIO.liv - 1/2 touche Wiser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - crema	915-3400.2.M.GMI.35 388 067 010
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - crema	920-3404.4.S.G.A.35 388 152 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - crema	915-3400.4.S2.GMI.35 388 081 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - crema	915-3400.4.S1.GMI.35 388 080 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010

**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Unité fonctionnelle interrupteur pour stores Wiser 1 canal - 2 contacts de commutation, 2 A chacun, 230 V AC - Fonctionnel avec commande...	3404.B.BAE 331 306 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Commande interrupteur pour stores Wiser 1 canal scène - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans c...	926-3404.4.S.A.G.A.35 388 497 010

**Fiche technique: 3404.4.S.GX.54.A.35**



EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - crema 901.GX.54.A.35

283 200 010