

Scheda dati: 3404.4.S.GX.54.A.35





EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|--|--|--|
|  crema |  umbra |  nero |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|---|---|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|---|---|

Feller-NR: 3404.4.S.GX.54.A.35




E-NR: 331 321 010

EAN: 7613175467962






EDIZIO.liv - Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - crema - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Si




Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.35 388 007 010
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema	915-3400.2.M.GMI.35 388 067 010

Scheda dati: 3404.4.S.GX.54.A.35

	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema	915-3400.2.M.GMI.35 388 067 010
	EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di copertura - crema	920-3404.4.S.G.A.35 388 152 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - crema	915-3400.4.S2.GMI.35 388 081 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema	915-3400.4.S1.GMI.35 388 080 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...	3404.B.BAE 331 306 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Component...	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza tela...	926-3404.4.S.A.G.A.35 388 497 010

Scheda dati: 3404.4.S.GX.54.A.35



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX -
crema

901.GX.54.A.35
283 200 010