

NEVO

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena



colore:

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

Esecuzione:

☐ N.CO.Q

☐ NAP.Q

☐ NUP.Q

Feller-NR: 3404.4.S.N.CO.Q.60

E-NR: 333 326 450

EAN: 7613175377735

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Profondità 27 mm - N.CO.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per
coperchi normali - Per NAP e NUP -
Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
160 213 010

Scheda dati: 3404.4.S.N.CO.Q.60



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

934-921.N.Q
160 213 000



Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - nero

921-4400.N.Q.60
377 013 050



Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wiser - Transparente

925-4400.N.Q.10
377 031 090



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.QMI.60
377 390 150



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero

915-3400.4.AUF.QMI.60
377 310 250



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.QMI.60
377 410 150



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero

915-3400.4.S2.QMI.60
377 480 150



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.QMI.60
377 460 150



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero

915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero

915-3400.4.S1.QMI.60
377 470 150

Scheda dati: 3404.4.S.N.CO.Q.60



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero 915-3400.4.AB.QMI.60
377 310 150

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - nero	921-4400.N.Q.60 377 013 050



Unità funzionale interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Funzionale con comand...	3404.B.BSM 333 303 780
---	---------------------------



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...	926-3404.4.S.A.Q.60 333 646 150
---	------------------------------------