


Scheda dati: 3404.4.S.NUP.Q.61
NEVO
Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena

colore:

Esecuzione:

Feller-NR: 3404.4.S.NUP.Q.61

E-NR: 333 320 400

EAN: 7613175377773

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Profondità 27 mm - NUP.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wiser - Transparente

Feller-Nr / E-NR

 925-4400.N.Q.10
 377 031 090












Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno

 934-921.N.Q
 160 213 000



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti


 934-921.PH3.N.Q
 160 213 010

Scheda dati: 3404.4.S.NUP.Q.61

	Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - Con guarnizione in gomma schiumata - bianco	923-NUP.Q.A.61 374 001 100
	Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - bianco	921-4400.N.Q.61 377 013 000
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200
	Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - bianco	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - bianco	915-3400.4.S2.QMI.61 377 480 100

Scheda dati: 3404.4.S.NUP.Q.61


 Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco 915-3400.4.O.QMI.61
 377 450 100


 Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco 915-3400.4.MIN.QMI.61
 377 410 100

Scomposizione:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.61
 Con guarnizione in gomma schiumata - bianco 374 001 100



Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 3404.4.S.N.CO.Q.61
 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V 333 326 400
 AC - Disco frontale 53 mm, per ritagl...