

NEVO

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena



colore:

nero

bianco

grigio chiaro

Esecuzione:

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

Feller-NR: 3404.4.S.NUP.Q.62

E-NR: 333 320 440

EAN: 7613175377780

Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V AC - Per 1 azionamento fino a 460 VA con pulsante di fine corsa (tapparelle, rolladen, tenda,) - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 4 tasti - Profondità 27 mm - NUP.Q - grigio chiaro - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200



Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio -
Con guarnizione in gomma schiumata - grigio chiaro

923-NUP.Q.A.62
374 001 140



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per
coperchi normali - Per NAP e NUP -
Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
160 213 010



Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e
guarnizione - grigio chiaro

921-4400.N.Q.62
377 013 040



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi
normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite
per legno

934-921.N.Q
160 213 000



Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi
Wiser - Transparente

925-4400.N.Q.10
377 031 090



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco

915-3400.4.MIN.QMI.61
377 410 100



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco

915-3400.4.O.QMI.61
377 450 100



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco

915-3400.4.PLUS.QMI.61
377 460 100



Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù -
bianco

915-3400.4.AB.QMI.61
377 310 100



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero


915-3400.4.S2.QMI.60
377 480 150




Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco

915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100

Scheda dati: 3404.4.S.NUP.Q.62


 Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco 915-3400.4.I.QMI.61
 377 390 100


 Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco 915-3400.4.AUF.QMI.61
 377 310 200

Scomposizione:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Telaio di montaggio NUP - Per 1 apparecchio - 923-NUP.Q.A.62
 Con guarnizione in gomma schiumata - grigio 374 001 140
 chiaro



Interruttore per tapparelle Wiser 1 canale scena - 3404.4.S.N.CO.Q.62
 2 contatti di commutazione, 2 A ciascuno, 230 V 333 326 440
 AC - Disco frontale 53 mm, per ritagl...