

EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3914-1.FX.39.P.35

E-NR: 203 266 010

EAN: 7611386175393

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Steckverbinder (ohne Leiterplatten-Steckverbinder) - Ohne LED - Mit

Papiereinlage - Vierfach-Taste - 1-Tastenbedienung -

Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart: Aufputz

Mit Display: Nein

Mit Infrarot-Sensor: Nein

Mit Raumthermostat: Nein

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit Beschriftungsfeld: Ja

Schutzart (IP): IP20

Mit LED-Anzeige: Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -
Ohne LED - crema

900-3914-1.FMI.35
378 185 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Ohne LED - Mit Papiereinlage -
1-Tastenbedienung - crema

915-4704-14.FMI.P.35
378 637 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion -
Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema

918-4700.FMI.35
323 900 010



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.35
Für 1 Apparat - FX.39 - crema 283 900 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35
crema 283 904 010

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3910.BSE
Steckklemmen-Version - BSE -	323 183 000
Befestigungsdistanz 52 mm	



Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 914 000
FX.39	



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-14.FMI.P.35
Ohne LED - Mit Papiereinlage -	378 637 010
1-Tastenbedienung - crema	



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-14.FMI.P.35
Ohne LED - Mit Papiereinlage -	378 637 010
1-Tastenbedienung - crema	



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-14.FMI.P.35
Ohne LED - Mit Papiereinlage -	378 637 010
1-Tastenbedienung - crema	



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-14.FMI.P.35
Ohne LED - Mit Papiereinlage -	378 637 010
1-Tastenbedienung - crema	



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -	901.FX.39.35
crema	283 904 010



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -
Ohne LED - crema

900-3914-1.FMI.35
378 185 010