

Scheda dati: 3400.1.S1.FMI.61

## EDIZIOdue colore

### Pulsante per scene Wiser 1 scena



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.1.S1.FMI.61

**E-NR:** 333 010 000

**EAN:** 7613175407609

Pulsante per scene Wiser 1 scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Profondità 36 mm - FMI - bianco - IP20 - 88 x 88 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 1

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 1

**con indicatore a LED:** Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

1/1 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco 915-3400.1.S1.FMI.61

377 250 000



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.61

377 501 000



Set di copertura pulsante per scene Wiser 1 scena - 1 tasto - FMI - bianco

920-3400.1.S1.FMI.61

333 800 000





Magnete Wisser - Con moschettone 3420-2.MAG  
- rosso - Per la messa in funzione di Wisser by 333 999 200  
Feller

**Scomposizione:**



<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Unità funzionale stazione secondaria Wisser -	3400.B.BSM
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wisser - BSM	333 003 780



Comando pulsante per scene Wisser 1 scena -	926-3400.1.S1.A.FMI.61
Funzionale con unità funzionale Wisser - 1 tasto	333 500 000
- FMI - bianco	