


Scheda dati: 3400.2.M.FX.54.35

## EDIZIOdue colore

### Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale




#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.2.M.FX.54.35

**E-NR:** 333 071 010

**EAN:** 7613175393971

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale -  
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo  
 aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser,  
 assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto -  
 Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm -  
 FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 2

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 2

**con indicatore a LED:** Sì

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

Placca frontale per set di copertura Wiser

##### Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.FMI.35

377 501 010



1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - 915-3400.2.M.FMI.35




Con simbolo Freccia Su/Giù - crema 377 310 010






1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema 915-3400.4.PLUS.FMI.35

377 460 010

**Scheda dati: 3400.2.M.FX.54.35**

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema	915-3400.4.MIN.FMI.35 377 410 010
	Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - crema	920-3404.2.F.35 333 866 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - crema	915-3400.4.O.FMI.35 377 450 010
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - crema	915-3400.4.I.FMI.35 377 390 010
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F...	926-3404.2.A.F.35 333 626 010

**Scheda dati: 3400.2.M.FX.54.35**



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35

283 905 010