

STANDARDdue

Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.QMI.60




E-NR: 333 110 150

EAN: 7613175418773


Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì



Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Magnete Wisier - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wisier by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Tasto Wisier - Con simbolo I (ON) - nero	915-3400.4.I.QMI.60 377 390 150
	Blocco per il set di copertura Wisier - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100

Scheda dati: 3400.2.VS.QMI.60

	Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - nero	915-3400.4.AB.QMI.60 377 310 150
	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - nero	915-3400.4.AUF.QMI.60 377 310 250
	Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - nero	920-3400.2.VS.QMI.A.60 388 141 150

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	3400.B.BSM 333 003 780
	Comando pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - QMI - nero	926-3400.2.VS.A.QMI.60 333 520 150

Scheda dati: 3400.2.VS.QMI.60

