

Scheda dati: 3400.2.VS.W.FX.54.35

EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale WLAN Gen.B



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.2.VS.W.FX.54.35

E-NR: 333 121 010

EAN: 7613175419190

Pulsante per scene Wiser 2 scene verticale WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti -
Con simbolo Scena 1 - crema

915-3400.2.VS1.FMI.35
377 360 010

1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - crema

915-3400.4.I.FMI.35
377 390 010

1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - crema

915-3400.4.O.FMI.35
377 450 010

Scheda dati: 3400.2.VS.W.FX.54.35

	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - crema	920-3400.2.VS.F.35 333 816 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema	915-3400.4.PLUS.FMI.35 377 460 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema	915-3400.4.MIN.FMI.35 377 410 010
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - crema	915-3400.2.VS2.FMI.35 377 370 010
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.35 377 501 010
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780

Scheda dati: 3400.2.VS.W.FX.54.35



Comando pulsante per scene Wiser 2 scene 926-3400.2.VS.W.B.F.35
verticale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 333 766 010
100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,
...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35
283 905 010