


Scheda dati: 3400.2.VS.W.FX.54.57

## EDIZIOdue colore

### Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale WLAN Gen.B



#### colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

#### Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.2.VS.W.FX.54.57

**E-NR:** 333 121 890

**EAN:** 7613175419213

Pulsante per scene Wisier 2 scene verticale WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wisier in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 2

**materiale:** materiale sintetico


**numero di tasti:** 2


**con indicatore a LED:** Sì


#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

 1/2 tasto Wisier, disposizione verticale dei tasti -  
Con simbolo Scena 1 - coffee 915-3400.2.VS1.FMI.57  
377 360 890



 1/4 tasto Wisier - Con simbolo I (ON) - coffee 915-3400.4.I.FMI.57  
377 390 890

 1/4 tasto Wisier - Con simbolo O (OFF) - coffee 915-3400.4.O.FMI.57  
377 450 890

**Scheda dati: 3400.2.VS.W.FX.54.57**

	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890
	Set di copertura pulsante per scene Wiser 2 scene verticale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-3400.2.VS.F.57 333 816 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - coffee	915-3400.4.PLUS.FMI.57 377 460 890
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - coffee	915-3400.4.MIN.FMI.57 377 410 890
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Scena 2 - coffee	915-3400.2.VS2.FMI.57 377 370 890
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.57 377 501 890
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - coffee	915-3400.2.M.FMI.57 377 310 890

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780

**Scheda dati: 3400.2.VS.W.FX.54.57**



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - coffee 901.FX.54.57  
283 905 890



Comando pulsante per scene Wiser 2 scene 926-3400.2.VS.W.B.F.57  
verticale WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 333 766 890  
100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,

...