


Scheda dati: 3400.4.MS.FX.54.35

EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.MS.FX.54.35

E-NR: 333 201 010

EAN: 7613175371474

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Placca frontale per set di copertura Wiser

Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.FMI.35

377 501 010



Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser
1 canale scena - 4 tasti - Senza telaio di
copertura - F - crema

920-3404.4.S.F.35

333 876 010



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - crema


915-3400.4.S2.FMI.35

377 480 010

Scheda dati: 3400.4.MS.FX.54.35

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - crema	915-3400.4.I.FMI.35 377 390 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - crema	915-3400.4.O.FMI.35 377 450 010
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema	915-3400.4.S1.FMI.35 377 470 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema	915-3400.4.PLUS.FMI.35 377 460 010
	1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema	915-3400.2.M.FMI.35 377 310 010
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema	915-3400.4.MIN.FMI.35 377 410 010
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000

Scheda dati: 3400.4.MS.FX.54.35



Unità funzionale stazione secondaria Wiser - 3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale 333 006 780
con comando Wiser - BSE



Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 926-3404.4.S.A.F.35
canale scena - Funzionale con unità funzionale 333 646 010
Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura...



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35
283 905 010