

Scheda dati: 3400.4.S4.FMI.35

EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wisier 4 scene



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.FMI.35

E-NR: 333 220 010

EAN: 7613175410722

Pulsante per scene Wisier 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:


Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 2 - crema

915-3400.4.S2.FMI.35

377 480 010

 1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 1 - crema

915-3400.4.S1.FMI.35

377 470 010

 Placca frontale per set di copertura Wisier

900-3400.0.FMI.35

377 501 010

Scheda dati: 3400.4.S4.FMI.35


Set di copertura pulsante per scene Wisser 4 scene - 4 tasti - FMI - crema

920-3400.4.S4.FMI.35
333 820 010



1/4 tasto Wisser - Con simbolo Scena 4 - crema

915-3400.4.S4.FMI.35
377 500 010



1/4 tasto Wisser - Con simbolo Scena 3 - crema

915-3400.4.S3.FMI.35
377 490 010



Magnete Wisser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wisser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Scomposizione:


Name / Kategorie
Unità funzionale stazione secondaria Wisser -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
con comando Wisser - BSM

Feller-Nr / E-NR
3400.B.BSM
333 003 780



Comando pulsante per scene Wisser 4 scene -
Funzionale con unità funzionale Wisser - 4 tasti -
FMI - crema

926-3400.4.S4.A.FMI.35
333 540 010