

EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wiser 4 scene



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.FMI.60

E-NR: 333 220 950

EAN: 7613175410777

Pulsante per scene Wiser 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - FMI - nero - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - nero

915-3400.4.S2.FMI.60

377 480 950

 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero

915-3400.4.S1.FMI.60

377 470 950

 Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.60

377 501 950

Scheda dati: 3400.4.S4.FMI.60



Set di copertura pulsante per scene Wiser 4 scene - 4 tasti - FMI - nero

920-3400.4.S4.FMI.60
333 820 950



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - nero

915-3400.4.S4.FMI.60
377 500 950



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - nero

915-3400.4.S3.FMI.60
377 490 950



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Scomposizione:



Name / Kategorie

Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
con comando Wiser - BSM

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BSM
333 003 780



Comando pulsante per scene Wiser 4 scene -
Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti -
FMI - nero

926-3400.4.S4.A.FMI.60
333 540 950