



EDIZIOdue colore

Pulsante per scene Wisier 4 scene



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.4.S4.FX.54.65

E-NR: 333 221 030

EAN: 7613175410883

Pulsante per scene Wisier 4 scene - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - grigio chiaro - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico


numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì


Accessorio:

Name / Kategorie


Feller-Nr / E-NR

 1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 4 - grigio chiaro

915-3400.4.S4.FMI.65
377 500 030



 Set di copertura pulsante per scene Wisier 4 scene - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro

920-3400.4.S4.F.65
333 826 030





 1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro

915-3400.4.S1.FMI.65
377 470 030

Scheda dati: 3400.4.S4.FX.54.65

	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - grigio chiaro	915-3400.4.S3.FMI.65 377 490 030
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.65 377 501 030
	1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - grigio chiaro	915-3400.4.S2.FMI.65 377 480 030
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando pulsante per scene Wiser 4 scene - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - grigi...	926-3400.4.S4.A.F.65 333 546 030
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio chiaro	901.FX.54.65 283 905 030