



EDIZIOdue colore

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena



colore:

- | | | |
|--|--|--|
|  crema |  coffee |  nero |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|---|--|---|
|  F |  FMI |  FX.54 |
|---|--|---|

Feller-NR: 3406.4.S.FX.54.35

E-NR: 333 381 010

EAN: 7613175383101


Variatore universale LED Wiser 1 canale scena - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Altezza 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm


| | |
|--|--------------------------------|
| senza alogeni: | Sì |
| applicazione: | controllo di utenze elettriche |
| qualità del materiale: | materiale termoplastico |
| numero di punti di azionamento: | 4 |
| materiale: | materiale sintetico |
| numero di tasti: | 4 |
| con indicatore a LED: | Sì |

Accessorio:










Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
|  | 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 2 - crema | 915-3400.4.S2.FMI.35 377 480 010 |
|---|---|-------------------------------------|

| | | |
|--|--|----------------------------------|
|  | Placca frontale per set di copertura Wiser | 900-3400.0.FMI.35 377 501 010 |
|--|--|----------------------------------|

Scheda dati: 3406.4.S.FX.54.35

| | | |
|--|--|-------------------------|
|  | 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 4 - crema | 915-3400.4.S4.FMI.35 |
| | | 377 500 010 |
|  | 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - crema | 915-3400.4.S1.FMI.35 |
| | | 377 470 010 |
|  | 1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - crema | 915-3400.4.S3.FMI.35 |
| | | 377 490 010 |
|  | Set di copertura variatore Wiser 1 canale scena - | 920-3406.4.S.F.35 |
| | 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - crema | 333 906 010 |
|  | Magnete Wiser - Con moschettoni - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller | 3420-2.MAG |
| | | 333 999 200 |
| Scomposizione: | | |
|  | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
| | Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54 | 912.FX.54 |
| | | 283 915 000 |
|  | Unità funzionale variatore universale LED Wiser 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE | 3406.B.BSE |
| | | 333 366 780 |
|  | Comando variatore Wiser 1 canale scena - Funzionale con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - crema | 926-3406.4.S.A.F.35 |
| | | 333 716 010 |
|  | Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema | 901.FX.54.35 |
| | | 283 905 010 |

Scheda dati: 3406.4.S.FX.54.35

