

## EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 3904-1.FX.39.P.35




**E-NR:** 203 226 010

**EAN:** 7611386157481

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Mit Papiereinlage - Vierfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Mit Display:</b>	Nein
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	4
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	4
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Nein

### Zubehör:








	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - crema	900-3904-1.FMI.35 378 178 010
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - crema	915-4704-14.FMI.P.35 378 637 010
	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - crema	985.FX.39.35 283 900 010

**Datenblatt: 3904-1.FX.39.P.35**

	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010
--	--	-----------------------------

	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Ohne LED - crema	918-4700.FMI.35 323 900 010
--	---	--------------------------------

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm	3900.BSE 323 182 000
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - crema	900-3904-1.FMI.35 378 178 010
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - crema	915-4704-14.FMI.P.35 378 637 010
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - crema	915-4704-14.FMI.P.35 378 637 010
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 1-Tastenbedienung - crema	915-4704-14.FMI.P.35 378 637 010
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - crema	901.FX.39.35 283 904 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -  
Ohne LED - Mit Papiereinlage -  
1-Tastenbedienung - crema

915-4704-14.FMI.P.35

378 637 010