



EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3911-2.FX.39.L.35

E-NR: 203 251 010

EAN: 7611386165615

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - Collegamento ad innesto (senza connettori per circuiti stampati) - Con LED blu - Tasto semplice - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

modo di montaggio: apparente

con display: No

con sensore IR: No

con termostato per ambienti: No

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con campo per dicitura: Sì

grado di protezione (IP): IP20

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3911-2.FMI.L.35
Con LED - crema 378 281 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4701-21.FMI.L.35
LED supplementari - 1/1 tasto - Con LED - 378 224 010
Comando a 2 tasti - crema



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.L.35
Kit con 10 pezzi - Con LED - crema 323 909 010

Scheda dati: 3911-2.FX.39.L.35



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.35
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - crema 283 900 010



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.35
apparecchio - FX - crema 283 904 010

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI -	3910.BSE
Per versione morsetti innestabili - BSE -	323 183 000
Distanza di fissaggio 52 mm	



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 912.FX.39
1 apparecchio - FX.39 283 914 000



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.35
apparecchio - FX - crema 283 904 010



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3911-2.FMI.L.35
Con LED - crema 378 281 010



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4701-21.FMI.L.35
LED supplementari - 1/1 tasto - Con LED - 378 224 010
Comando a 2 tasti - crema