

Scheda dati: 3070-12.FX.39.57

EDIZI Due colore

Suonare 12 V AC



colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

Esecuzione:

F

FMI

FX.39

Feller-NR: 3070-12.FX.39.57

E-NR: 931 011 890

EAN: 7611386539393

Suonare - 12 V AC - 3 melodie, 3 volumi selezionabili - 1,2 VA - 78 dBA (1m di distanza) - Raccordo a 3 fili - 0 V, 12 V, filo del pulsante - Con morsetti a vite - Altezza 39 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm

volume:

78 dB

materiale della scatola:

materiale sintetico

larghezza in unità di suddivisione:

5

grado di protezione (IP):

IP20

batteria incorporata:

No

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per campanello elettronico -
Senza telaio di copertura - F - coffee

920-3070.F.57
378 093 890



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - coffee 985.FX.39.57
283 900 890



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - coffee 901.FX.39.57
283 904 890

Scheda dati: 3070-12.FX.39.57**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Suonare - 12 V AC - 3 melodie, 3 volumi selezionabili - 1,2 VA - 78 dBA (1m di distanza)	3070-12.BSE 931 911 000
- Con morsetti a vite	



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000
--	--------------------------



Set di copertura - Per campanello elettronico - Senza telaio di copertura - F - coffee	920-3070.F.57 378 093 890
--	------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - coffee	901.FX.39.57 283 904 890
---	-----------------------------