


## EDIZIOdue colore

### Suonare 12 V AC



#### colore:

crema

coffee

nero

bianco

grigio chiaro

grigio scuro

#### Esecuzione:

F

FMI

FX.39

**Feller-NR:** 3070-12.FX.39.67

**E-NR:** 931 011 040

**EAN:** 7611386207971

Suonare - 12 V AC - 3 melodie, 3 volumi selezionabili - 1,2 VA - 78 dBA (1m di distanza) - Raccordo a 3 fili - 0 V, 12 V, filo del pulsante - Con morsetti a vite - Altezza 39 mm - FX.39 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

**volume:** 78 dB

**materiale della scatola:** materiale sintetico

**larghezza in unità di suddivisione:** 5

**grado di protezione (IP):** IP20

**batteria incorporata:** No

#### Accessorio:



##### Name / Kategorie

Set di copertura - Per campanello elettronico -  
Senza telaio di copertura - F - grigio scuro

##### Feller-Nr / E-NR

920-3070.F.67  
378 093 040



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi  
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio scuro





985.FX.39.67  
283 900 040



Coperchio per apparecchi FX - Per 1  
apparecchio - FX - grigio scuro

901.FX.39.67  
283 904 040

**Scheda dati: 3070-12.FX.39.67**
**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Suonare - 12 V AC - 3 melodie, 3 volumi selezionabili - 1,2 VA - 78 dBA (1m di distanza) - Con morsetti a vite	3070-12.BSE 931 911 000
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Set di copertura - Per campanello elettronico - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro	920-3070.F.67 378 093 040
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio scuro	901.FX.39.67 283 904 040