




EDIZIOdue colore

Suonare 230 V AC



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3070-230.FX.39.67

E-NR: 931 001 040

EAN: 7613175129617

Suonare - 230 V AC - 3 melodie, 3 volumi selezionabili - 78 dBA (1m di distanza) - Raccordo a 3 fili - L, N, filo del pulsante - Con morsetti a vite - Altezza 39 mm - FX.39 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

volume: 78 dB

materiale della scatola: materiale sintetico

larghezza in unità di suddivisione: 5

grado di protezione (IP): IP20

batteria incorporata: No

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per campanello elettronico -
Senza telaio di copertura - F - grigio scuro

Feller-Nr / E-NR

920-3070.F.67
378 093 040



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi
FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio scuro





985.FX.39.67
283 900 040



Coperchio per apparecchi FX - Per 1
apparecchio - FX - grigio scuro

901.FX.39.67
283 904 040

Scheda dati: 3070-230.FX.39.67
Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Suonare - 230 V AC - 3 melodie, 3 volumi selezionabili - 78 dBA (1m di distanza) - Con morsetti a vite	3070-230.BSE 931 901 000
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Set di copertura - Per campanello elettronico - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro	920-3070.F.67 378 093 040
	Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - grigio scuro	901.FX.39.67 283 904 040