

EDIZIO due colore

Stazione secondaria Wiser 1 canale



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.1.FX.54.60




E-NR: 333 001 950

EAN: 7613175394213

Stazione secondaria Wiser 1 canale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Altezza 54 mm - FX.54 - nero - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	1
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	1
con indicatore a LED:	Si

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	1/1 tasto Wiser - Senza simbolo - nero	915-3400.1.FMI.60 377 240 950
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.60 377 501 950
	Set di copertura interruttore Wiser 1 canale - 1 tasto - Senza telaio di copertura - F - nero	920-3401.1.F.60 333 836 950



Magnete Wisser - Con moschettone 3420-2.MAG
 - rosso - Per la messa in funzione di Wisser by 333 999 200
 Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Unità funzionale stazione secondaria Wisser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wisser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
--	---------------------------



Comando interruttore Wisser 1 canale - Funzionale con unità funzionale Wisser - 1 tasto - Senza telaio di copertura - F - nero	926-3401.1.A.F.60 333 566 950
--	----------------------------------



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - nero	901.FX.54.60 283 905 950
--	-----------------------------