

EDIZIO due colore

Wiser Szenentaster 1 Szene



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.F.57

E-NR: 333 016 890

EAN: 7613175407340

Wiser Szenentaster 1 Szene - Leistungslos, 230 V AC -
Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser
Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste
ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit
Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 1
Taste - Einbautiefe 36 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60
mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

1

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

1

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Wiser 1/1-Taste - Mit Symbol Szene 1 - coffee

915-3400.1.S1.FMI.57

377 250 890

Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.57

377 501 890

 Abdeckset Wiser Szenentaster 1 Szene - 1
Taste - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee

920-3400.1.S1.F.57

333 806 890



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Zerlegung:



Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit
Wiser Bedienaufsatz - BSE

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BSE
333 006 780



Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 1 Szene -
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 1
Taste - Ohne Abdeckrahmen - F - coffee

926-3400.1.S1.A.F.57
333 506 890