

EDIZIO due colore

Wiser Szenentaster 1 Szene



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.F.61

E-NR: 333 016 000

EAN: 7613175407364

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 1

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 1

Mit LED-Anzeige: Ja

Wiser Szenentaster 1 Szene - Leistungslos, 230 V AC -
 Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser
 Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste
 ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit
 Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 1
 Taste - Einbautiefe 36 mm - F - weiss - IP20 - 60 x 60
 mm

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Wiser 1/1-Taste - Mit Symbol Szene 1 - weiss

915-3400.1.S1.FMI.61

377 250 000



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.61

377 501 000



Abdeckset Wiser Szenentaster 1 Szene - 1
 Taste - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

920-3400.1.S1.F.61

333 806 000





Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Zerlegung:



Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit
Wiser Bedienaufsatz - BSE

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BSE
333 006 780



Bedienaufsatz Wiser Szenentaster 1 Szene -
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 1
Taste - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

926-3400.1.S1.A.F.61
333 506 000