

EDIZIO due colore

Pulsante per scene Wiser 1 scena



colore:

☐ crema

☐ coffee

☐ nero

☐ bianco

☐ grigio chiaro

☐ grigio scuro

Esecuzione:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.F.65

E-NR: 333 016 030

EAN: 7613175407371

Pulsante per scene Wiser 1 scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Profondità 36 mm - F - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 1

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



1/1 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio chiaro

915-3400.1.S1.FMI.65
377 250 030



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.65
377 501 030



Set di copertura pulsante per scene Wiser 1 scena - 1 tasto - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro

920-3400.1.S1.F.65
333 806 030



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by 333 999 200
Feller

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780



Comando pulsante per scene Wiser 1 scena -	926-3400.1.S1.A.F.65
Funzionale con unità funzionale Wiser - 1 tasto	333 506 030
- Senza telaio di copertura - F - grigi...	