

## EDIZIOdue colore

### Wiser Szenentaster 1 Szene



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 3400.1.S1.F.67

**E-NR:** 333 016 040

**EAN:** 7613175407388

Wiser Szenentaster 1 Szene - Leistungslos, 230 V AC -  
Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser  
Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste  
ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit  
Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 1  
Taste - Einbautiefe 36 mm - F - dunkelgrau - IP20 - 60 x  
60 mm

**Halogenfrei:** Ja

**Anwendung:** steuern elektrischer Verbraucher

**Werkstoffgüte:** Thermoplast

**Anzahl der Betätigungspunkte:** 1

**Werkstoff:** Kunststoff

**Anzahl der Tasten:** 1

**Mit LED-Anzeige:** Ja

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Wiser 1/1-Taste - Mit Symbol Szene 1 -  
dunkelgrau

915-3400.1.S1.FMI.67  
377 250 040



Frontplatte für Wiser Abdeckset

900-3400.0.FMI.67  
377 501 040



Abdeckset Wiser Szenentaster 1 Szene - 1  
Taste - Ohne Abdeckrahmen - F - dunkelgrau

920-3400.1.S1.F.67  
333 806 040



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur  
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG  
333 999 200

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**  
Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -  
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit  
Wiser Bedieneinsatz - BSE

**Feller-Nr / E-NR**  
3400.B.BSE  
333 006 780



Bedieneinsatz Wiser Szenentaster 1 Szene -  
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 1  
Taste - Ohne Abdeckrahmen - F -  
dunkelgra...

926-3400.1.S1.A.F.67  
333 506 040