

EDIZIOdue colore

Wiser Szenentaster 1 Szene



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.FX.54.35

E-NR: 333 011 010

EAN: 7613175407654

Wiser Szenentaster 1 Szene - Leistungslos, 230 V AC -
Zusätzliche Bedienstelle zur Steuerung einer Wiser
Anlage, flexibel verknüpfbar - Die Szenentaste
ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit
Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 1
Taste - Anbauhöhe 54 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x
74 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast




Anzahl der Betätigungspunkte: 1

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 1

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Frontplatte für Wiser Abdeckset	900-3400.0.FMI.35 377 501 010
	Wiser 1/1-Taste - Mit Symbol Szene 1 - crema	915-3400.1.S1.FMI.35 377 250 010
	Abdeckset Wiser Szenentaster 1 Szene - 1 Taste - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	920-3400.1.S1.F.35 333 806 010



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Zerlegung:



Name / Kategorie
Befestigungsbügel - Mit
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
FX.54

Feller-Nr / E-NR
912.FX.54
283 915 000



Funktionseinsatz Wiser Nebenstelle -
Leistungslos, 230 V AC - Funktionsfähig mit
Wiser Bedieneinsatz - BSE

3400.B.BSE
333 006 780



Bedieneinsatz Wiser Szenentaster 1 Szene -
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 1
Taste - Ohne Abdeckrahmen - F - crema

926-3400.1.S1.A.F.35
333 506 010



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema

901.FX.54.35
283 905 010