


**Scheda dati: 3400.1.S1.NAP.Q.60**
**NEVO**
**Pulsante per scene Wisier 1 scena**

**colore:**

**Esecuzione:**

**Feller-NR:** 3400.1.S1.NAP.Q.60

**E-NR:** 333 011 450

**EAN:** 7613175426266

Pulsante per scene Wisier 1 scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 1 tasto - Altezza 67 mm - NAP.Q - nero - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	1
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	1
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

**Accessorio:**

**Name / Kategorie**

Magnete Wisier - Con moschettone  
 - rosso - Per la messa in funzione di Wisier by Feller

**Feller-Nr / E-NR**

3420-2.MAG  
 333 999 200



Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio  
 - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso

902-NAP.Q.60  
 284 012 050





Blocco per il set di copertura Wisier -  
 STANDARDdue - Per il montaggio in  
 costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB  
 333 999 100

**Scheda dati: 3400.1.S1.NAP.Q.60**

	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010
	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - nero	921-4400.N.Q.60 377 013 050
	Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wiser - Transparente	925-4400.N.Q.10 377 031 090
	Tasto Wiser - Senza simbolo - nero	915-3400.4.QMI.60 377 380 150
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - nero	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Pulsante per scene Wiser 1 scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 1 tasto - N.CO.Q -...	3400.1.S1.N.CO.Q.60 333 016 450
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.60 284 012 050