

Scheda dati: 3400.1.S1.NAP.Q.61

NEVO

Pulsante per scene Wisier 1 scena



colore:



nero



bianco



grigio chiaro


Esecuzione:



N.CO.Q



NAP.Q



NUP.Q

Feller-NR: 3400.1.S1.NAP.Q.61

E-NR: 333 011 400

EAN: 7613175426273

Pulsante per scene Wisier 1 scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisier, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - Con membrana trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 1 tasto - Altezza 67 mm - NAP.Q - bianco - IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 1

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wisier - Transparente

Feller-Nr / E-NR

925-4400.N.Q.10
377 031 090



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno







934-921.N.Q
160 213 000





Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q
160 213 010

Scheda dati: 3400.1.S1.NAP.Q.61

	Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.61 284 012 000
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - bianco	921-4400.N.Q.61 377 013 000
	Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco	915-3400.4.S1.QMI.61 377 470 100
	Tasto Wiser - Senza simbolo - bianco	915-3400.4.QMI.61 377 380 100

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Pulsante per scene Wiser 1 scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 1 tasto - N.CO.Q -...	3400.1.S1.N.CO.Q.61 333 016 400
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.61 284 012 000