

Scheda dati: 3400.1.S1.QMI.A.61


STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Pulsante per scene Wiser 1 scena

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. O



colore:



nero



bianco

Esecuzione:



QMI.A



Q.A



QX.54.A

Feller-NR: 3400.1.S1.QMI.A.61

E-NR: 331 010 100

EAN: 7613175559124

STANDARDdue (SNAPFIX) - Pulsante per scene Wiser 1 scena - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - QMI.A - bianco - IP20 - 90 x 90 mm

senza alogenii:

Sì

applicazione:

controllo di utenze elettriche

qualità del materiale:

Duroplast

numero di punti di azionamento:

1

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

1

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Magnete Wiser - Con moschettone

3420-2.MAG

- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

333 999 200



Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura pulsante per scene Wiser 1 scena - 1 tasto - bianco

920-3400.1.S1.QMI.A.61

388 139 100

Scheda dati: 3400.1.S1.QMI.A.61

Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco 915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BAM
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	331 003 790
Comando pulsante per scene Wiser 1 scena -	926-3400.1.S1.A.QMI.61
Funzionale con unità funzionale Wiser - 1 tasto - QMI - bianco	333 500 100

