

Fiche technique: 3400.1.S1.W.FX.54.61

EDIZIOdue colore

Pussoir scène Wiser 1 scène WLAN Gen.B



couleur:

☐ crema

☐ coffee

☐ noir

☐ blanc

☐ gris clair

☐ gris foncé

Assortiment:

☐ F

☐ FMI

☐ FX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.W.FX.54.61

E-NR: 333 021 000

EAN: 7613175408224

Pussoir scène Wiser 1 scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wiser, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Hauteur 54 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 1

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 1

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

900-3400.0.FMI.61

377 501 000



Set de recouvrement poussoir scène Wiser 1 scène - 1 touche - Sans cadre de recouvrement - F - blanc

920-3400.1.S1.F.61

333 806 000

Fiche technique: 3400.1.S1.W.FX.54.61



1/1 touche Wiser - Avec symbole Scène 1 -
blanc

915-3400.1.S1.FMI.61
377 250 000

Décomposition:



Name / Kategorie

Plaque de base - Avec cadre synthétique -
Pour 1 appareil - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54
283 915 000



Unité fonctionnelle station secondaire Wiser -
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel
avec commande Wiser - BSE

3400.B.BSE
333 006 780



Commande poussoir scène Wiser 1 scène WLAN
Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils,
lumière et stores, station météo, capteur de te...

926-3400.1.S1.W.B.F.61
333 756 000



Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc

901.FX.54.61
283 905 000