

EDIZIO due colore

Pulsante per scene Wiser 1 scena WLAN Gen.B



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.W.FX.54.67

E-NR: 333 021 040

EAN: 7613175408248

Pulsante per scene Wiser 1 scena WLAN Gen.B -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di
collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica
WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il
controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo
flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e
richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato
con LED integrato - 1 tasto - Altezza 54 mm - FX.54 -
grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 1

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 1

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.FMI.67

377 501 040



Set di copertura pulsante per scene Wiser 1
scena - 1 tasto - Senza telaio di copertura - F
- grigio scuro

920-3400.1.S1.F.67

333 806 040



1/1 tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - grigio
scuro

915-3400.1.S1.FMI.67

377 250 040

Scheda dati: 3400.1.S1.W.FX.54.67

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Comando pulsante per scene Wiser 1 scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore te...	926-3400.1.S1.W.B.F.67 333 756 040
	Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - grigio scuro	901.FX.54.67 283 905 040