

Fiche technique: 3400.1.S1.W.Q.61

STANDARDdue

Pussoir scène Wisier 1 scène WLAN Gen.B



couleur:

noir

blanc

Assortiment:

Q

QMI

QX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.W.Q.61

E-NR: 333 026 100

EAN: 7613175408262

Pussoir scène Wisier 1 scène WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 1 touche - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 36 mm - Q - blanc - IP20 - Distance de fixation 52 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	Duroplast
nombre de points actionnable:	1
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	1
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement pussoir scène Wisier 1 scène - 1 touche - Sans cadre de recouvrement - blanc

920-3400.1.S1.Q.A.61
388 138 100



Blocage pour set de recouvrement Wisier - STANDARDdue - Pour un montage dans une construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Fiche technique: 3400.1.S1.W.Q.61


Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - blanc 915-3400.4.S1.QMI.61
377 470 100

Décomposition:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Unité fonctionnelle station secondaire Wiser - 3400.B.BSE
Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel 333 006 780
avec commande Wiser - BSE



Commande poussoir scène Wiser 1 scène WLAN 926-3400.1.S1.W.B.Q.61
Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, 333 756 100
lumière et stores, station météo, capteur de te...