

Scheda dati: 3400.1.S1.W.QX.54.61

STANDARDdue

Pulsante per scene Wiser 1 scena WLAN Gen.B



colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3400.1.S1.W.QX.54.61

E-NR: 333 021 100

EAN: 7613175408323

Pulsante per scene Wiser 1 scena WLAN Gen.B - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 1 tasto - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Altezza 54 mm - QX.54 - bianco - IP20 - 76 x 76 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	1
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	1
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura pulsante per scene Wiser 1 scena - 1 tasto - Senza telaio di copertura - bianco

920-3400.1.S1.Q.A.61
388 138 100



Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100

Scheda dati: 3400.1.S1.W.QX.54.61



Tasto Wiser - Con simbolo Scena 1 - bianco

915-3400.4.S1.QMI.61

377 470 100

Scomposizione:



Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54

283 915 000



Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
con comando Wiser - BSE

3400.B.BSE

333 006 780



Comando pulsante per scene Wiser 1 scena
WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100
apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo,
sensore te...

926-3400.1.S1.W.B.Q.61

333 756 100



Coperchio per apparecchi QX - Per 1
apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50
mm - Senza cornice plastica (da comandare
separatamente)...

901.QX.54.61

283 011 100