

Scheda dati: 3400.2.D.G.A.60

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. O

colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |


Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.D.G.A.60

E-NR: 331 046 050

EAN: 7613175525457

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser variatore 1 canale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - G.A - nero - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:

Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

materiale termoplastico

numero di punti di azionamento:

2

materiale:

materiale sintetico

numero di tasti:

2

con indicatore a LED:

Sì

Accessorio:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione

915-3400.2.M.GMI.60

verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù

388 067 050

- nero

EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione

915-3400.2.M.GMI.60

verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù

388 067 050

- nero

EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione

915-3400.2.I.GMI.60

verticale dei tasti - Con simbolo I (ON) - nero

388 066 050

Scheda dati: 3400.2.D.G.A.60

 Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.GMI.60

388 007 050

 Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller 333 999 200

 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) - nero 915-3400.2.MIN.GMI.60
388 068 050

 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - nero 915-3400.2.PLUS.GMI.60
388 070 050

 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo O (OFF) - nero 915-3400.2.O.GMI.60
388 069 050

 EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 1 canal - 2 tasti - Senza telaio di copertura - nero 920-3406.2.G.A.60
388 156 050

 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) - nero 915-3400.2.MIN.GMI.60
388 068 050

 EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - nero 915-3400.2.PLUS.GMI.60
388 070 050

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------

Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissagio SNA...	3400.B.BAE 331 006 790
---	---------------------------

Scheda dati: 3400.2.D.G.A.60

EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 1 canale 926-3406.2.A.G.A.60

- Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti 388 505 050
- Senza telaio di copertura - Sist...