

Fiche technique: 3400.2.D.W.FX.54.60

EDIZIOdue colore

Station secondaire Wisier variateur 1 canal WLAN Gen.B



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.D.W.FX.54.60

E-NR: 333 061 950

EAN: 7613175373898

Station secondaire Wisier variateur 1 canal WLAN Gen.B - Station sans capacité, 230 V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wisier dans un réseau domestique WLAN via app - Point de contrôle supplémentaire pour le contrôle d'un système Wisier, assignable de manière flexible - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - noir - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui






Accessoires:

Name / Kategorie





Feller-Nr / E-NR

<input type="checkbox"/>	1/2 touche Wisier, disposition verticale des touches - Avec symbole O (Décl.) - noir	915-3400.2.O.FMI.60 377 330 950
<input type="checkbox"/>	1/2 touche Wisier, disposition verticale des touches - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.2.PLUS.FMI.60 377 340 950
<input type="checkbox"/>	1/2 touche Wisier, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950

Fiche technique: 3400.2.D.W.FX.54.60

	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.2.MIN.FMI.60 377 320 950
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole I (Encl.) - noir	915-3400.2.I.FMI.60 377 300 950
	1/2 touche Wisser, disposition verticale des touches - Avec symbole Flèche Montée/Descente - noir	915-3400.2.M.FMI.60 377 310 950
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wisser	900-3400.0.FMI.60 377 501 950
	Set de recouvrement variateur Wisser 1 canal - 2 touches - Sans cadre de recouvrement - F - noir	920-3406.2.F.60 333 896 950

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unité fonctionnelle station secondaire Wisser - Station sans capacité, 230 V AC - Fonctionnel avec commande Wisser - BSE	3400.B.BSE 333 006 780
	Commande variateur Wisser 1 canal WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de tempéra...	926-3406.2.W.B.F.60 333 966 950
	Capot pour appareils FX - FX.54 - noir	901.FX.54.60 283 905 950

Fiche technique: 3400.2.D.W.FX.54.60

