

Scheda dati: 3400.2.F.35

EDIZIOdue colore

Stazione secondaria Wiser 2 canali



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:




- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.F.35
E-NR: 333 046 010
EAN: 7613175374987

Stazione secondaria Wiser 2 canali - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Profondità 36 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti - Con simbolo Ventilatore - crema	915-3400.2.HVE.FMI.35 377 290 010
	Set di copertura interruttore Wiser 2 canali - 2 tasti - Senza telaio di copertura - F - crema	920-3402.2.F.35 333 856 010
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.FMI.35 377 501 010

Scheda dati: 3400.2.F.35


1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti 915-3400.2.H.FMI.35
 - Senza simbolo - crema 377 260 010



1/2 tasto Wiser, disposizione orizzontale dei tasti 915-3400.2.HLI.FMI.35
 - Con simbolo Luce - crema 377 270 010



Magnete Wiser - Con moschettone 3420-2.MAG
 - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by
 Feller 333 999 200

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BSE
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	333 006 780



Comando interruttore Wiser 2 canali - 926-3402.2.A.F.35
 Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - 333 606 010
 Senza telaio di copertura - F - crema