


EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

 crema umbra nero bianco grigio chiaro grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A G.A GX.54.A**Feller-NR:** 3400.2.M.GMI.A.35**E-NR:** 331 070 010**EAN:** 7613175506227**senza alogeni:** Sì**applicazione:** controllo di utenze elettriche**qualità del materiale:** materiale termoplastico**numero di punti di azionamento:** 2**materiale:** materiale sintetico**numero di tasti:** 2**con indicatore a LED:** Sì

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.35

388 007 010



EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema

915-3400.2.M.GMI.35

388 067 010

Scheda dati: 3400.2.M.GMI.A.35

	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - crema	915-3400.2.M.GMI.35 388 067 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - crema	915-3400.4.I.GMI.35 388 075 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - crema	915-3400.4.O.GMI.35 388 078 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema	915-3400.4.MIN.GMI.35 388 077 010
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema	915-3400.4.PLUS.GMI.35 388 079 010
	EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - 2 tasti - crema	920-3404.2.GMI.A.35 388 151 010
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) - crema	915-3400.2.MIN.GMI.35 388 068 010
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - crema	915-3400.2.PLUS.GMI.35 388 070 010

Scomposizione:



Name / Kategorie

Unità funzionale stazione secondaria Wiser -
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale
con comando Wiser - Sistema de fissaggio
SNA...

Feller-Nr / E-NR

3400.B.BAM
331 003 790

Scheda dati: 3400.2.M.GMI.A.35



EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle 926-3404.2.A.GMI.A.35
Wiser 1 canale - Funzionale con unità 388 494 010
funzionale Wiser - Sistema de fissaggio
SNAPFIX®...