


Scheda dati: 3400.2.M.GMI.A.61







EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wisser tapparelle 1 canale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|--|--|--|
|  crema |  umbra |  nero |
|  bianco |  grigio chiaro |  grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|---|--|---|
|  GMI.A |  G.A |  GX.54.A |
|---|--|---|

Feller-NR: 3400.2.M.GMI.A.61

E-NR: 331 070 000

EAN: 7613175506258

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wisser tapparelle 1 canale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - bianco - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico




numero di punti di azionamento: 2

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 2

con indicatore a LED: Sì



Accessorio:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per tapparelle Wisser 1 canale - 2 tasti - bianco	920-3404.2.GMI.A.61 388 151 000
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.GMI.61 388 079 000
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.GMI.61 388 078 000

Scheda dati: 3400.2.M.GMI.A.61

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco	915-3400.4.MIN.GMI.61 388 077 000
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.GMI.61 388 075 000
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - bianco	915-3400.2.M.GMI.61 388 067 000
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.61 388 007 000
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	3400.B.BAM 331 003 790
	EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - Funzionale con unità funzionale Wiser - Sistema de fissaggio SNAPFIX®...	926-3404.2.A.GMI.A.61 388 494 000