

Scheda dati: 3400.2.M.GX.54.A.67

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Stazione secondaria Wisser tapparelle 1 canale

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3400.2.M.GX.54.A.67

E-NR: 331 071 040

EAN: 7613175508146

EDIZIO.liv - Stazione secondaria Wisser tapparelle 1 canale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo aggiuntivo per il controllo di un sistema Wisser, assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 2 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Altezza 57 mm - GX.54.A - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm

senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Si

Accessorio:



Name / Kategorie

EDIZIO.liv - Set di copertura interruttore per tapparelle Wisser 1 canale - 2 tasti - Senza telaio di copertura - grigio scuro

Feller-Nr / E-NR

920-3404.2.G.A.67
388 150 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisser - Con simbolo + (Più) - grigio scuro





915-3400.4.PLUS.GMI.67
388 079 040




EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wisser - Con simbolo O (OFF) - grigio scuro

915-3400.4.O.GMI.67
388 078 040

Scheda dati: 3400.2.M.GX.54.A.67

	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro	915-3400.4.MIN.GMI.67 388 077 040
	EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - grigio scuro	915-3400.4.I.GMI.67 388 075 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo Freccia Su/Giù - grigio scuro	915-3400.2.M.GMI.67 388 067 040
	Placca frontale per set di copertura Wiser	900-3400.0.GMI.67 388 007 040
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro	915-3400.2.MIN.GMI.67 388 068 040
	EDIZIO.liv - 1/2 tasto Wiser, disposizione verticale dei tasti - Con simbolo + (Più) - grigio scuro	915-3400.2.PLUS.GMI.67 388 070 040

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser -	3400.B.BAE
	Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de fissaggio SNA...	331 006 790

Scheda dati: 3400.2.M.GX.54.A.67



STANDARDdue (SNAPFIX) - Staffa di fissaggio 912.X.54.EA
- Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - 283 000 110
Sistema de fissagio SNAPFIX® - Component...



EDIZIO.liv - Comando interruttore per tapparelle 926-3404.2.A.G.A.67
Wiser 1 canale - Funzionale con unità 388 493 040
funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di ...



EDIZIO.liv - Coperchio per apparecchi GX - 901.GX.54.A.67
grigio scuro 283 200 040