

Scheda dati: 3400.2.M.N.CO.Q.62

## NEVO

### Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale



**colore:**

nero

bianco

grigio chiaro

**Esecuzione:**

N.CO.Q

NAP.Q

NUP.Q

**Feller-NR:** 3400.2.M.N.CO.Q.62




**E-NR:** 333 076 440

**EAN:** 7613175394992










Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale -  
 Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo  
 aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser,  
 assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto -  
 Illuminato con LED integrato - Con membrana  
 trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm -  
 2 tasti - Profondità 27 mm - N.CO.Q - grigio chiaro -  
 IP55 - 87 x 87 mm - Resistenza agli urti: IK07

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	2
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	2
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì




**Accessorio:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: Set à 4 viti	934-921.PH3.N.Q 160 213 010

**Scheda dati: 3400.2.M.N.CO.Q.62**

	Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite per legno	934-921.N.Q 160 213 000
	Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - grigio chiaro	921-4400.N.Q.62 377 013 040
	Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi Wiser - Transparente	925-4400.N.Q.10 377 031 090
	Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100
	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
	Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - bianco	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
	Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - grigio chiaro	921-4400.N.Q.62 377 013 040
	Unità funzionale stazione secondaria Wiser - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSM	3400.B.BSM 333 003 780
	Comando interruttore per tapparelle Wiser 1 canale - Funzionale con unità funzionale Wiser - 2 tasti - Senza telaio di copertura - Q...	926-3404.2.A.Q.61 333 626 100