

## NEVO

### Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale



**colore:**



**Esecuzione:**



**Feller-NR:** 3400.2.M.NAP.Q.61

**E-NR:** 333 071 400

**EAN:** 7613175394954

Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale -  
Stazioni senza potenza, 230 V AC - Punto di controllo  
aggiuntivo per il controllo di un sistema Wiser,  
assegnabile in modo flessibile - Con morsetti a innesto -  
Illuminato con LED integrato - Con membrana  
trasparente - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm -  
2 tasti - Altezza 67 mm - NAP.Q - bianco - IP55 - 87 x  
87 mm - Resistenza agli urti: IK07

**senza alogeni:** Sì

**applicazione:** controllo di utenze elettriche

**qualità del materiale:** materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:** 2

**materiale:** materiale sintetico

**numero di tasti:** 2

**con indicatore a LED:** Sì

**Accessorio:**



**Name / Kategorie**

Membrane - Per pulsanti KNX e apparecchi  
Wiser - Transparente

**Feller-Nr / E-NR**

925-4400.N.Q.10  
377 031 090



Vite Pan-Head - M3 x 14 mm - Per coperchi  
normali - Per NAP e NUP - Dotazione: 1 Vite  
per legno











934-921.N.Q  
160 213 000





Vite Pan-Head con 3 fori - M3 x 14 mm - Per  
coperchi normali - Per NAP e NUP -  
Dotazione: Set à 4 viti

934-921.PH3.N.Q  
160 213 010

## Scheda dati: 3400.2.M.NAP.Q.61

	Blocco per il set di copertura Wiser - STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.61 284 012 000
	Coperchio per pulsante KNX RGB - Con viti e guarnizione - bianco	921-4400.N.Q.61 377 013 000
	Magnete Wiser - Con moschettone - rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller	3420-2.MAG 333 999 200
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Su - bianco	915-3400.4.AUF.QMI.61 377 310 200
	Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.QMI.61 377 390 100
	Tasto Wiser - Con simbolo Freccia Giù - bianco	915-3400.4.AB.QMI.61 377 310 100
	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.QMI.61 377 460 100
	Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.QMI.61 377 450 100
	Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco	915-3400.4.MIN.QMI.61 377 410 100

**Scomposizione:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Stazione secondaria Wiser tapparelle 1 canale - Stazioni senza potenza, 230 V AC - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 53 mm - 2 tasti ...	3400.2.M.N.CO.Q.61 333 076 400
	Zoccolo della scatola NAP - Per 1 apparecchio - 1 introduzione tubo in alto 2 ingressi tubo in basso	902-NAP.Q.61 284 012 000